ACOUSTIMASS® SYSTEM
アクースティマス・システム

33W4/33W4S

●説明の便宜上、イラストは原型と異なる場合があります。 ●弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL 03-5489-0955 http://www.bose.co.jp/

システム構成

33WER または 33WER-S………… 1セット（2本）
SW-4 ……………………………… 1セット
ネットワークボックス ………………… 1台

ご使用にあたっての安全上の注意を含め、各スピーカー、スーパーウーファーについては、それぞれの取扱説明書を必ずお読みください。

●ステレオアンプと接続する場合

●AVアンプなどに接続する場合

LFEの出力端子が2ch分ある場合

33WER
または
33WER-S

SW-4

33WER
または
33WER-S

AVアンプなど

LFEの出力端子が1chしかない場合

33WER
または
33WER-S

SW-4

33WER
または
33WER-S

AVアンプなど

OM-1246
02・11-0.6K-A・1(I-M)